
Thule AeroBlade Edge Flush
7601, 7602, 7603
› Instructions




CITY CRASH
Complies with ISO norm


ISO 11154-E


4DF/12.20130301
501-7818-01


Bring your life
thule.com





7601	2,3kg	5,1lbs
7602	2,4kg	5,3lbs
7603	2,5kg	5,5lbs













Thule Podium Kit xxxx







EN **IMPORTANT!** Move to KIT-manual and perform the car specific steps, before continuing with this instruction.

FR **IMPORTANT !** Avant de continuer ces instructions, passez au manuel du KIT et effectuez les étapes spécifiques au véhicule.


ES **¡IMPORTANTE!** Consulte el manual del KIT y realice los pasos específicos del coche antes de continuar con estas instrucciones.

i








1 x1





2



A
THULE
› Instructions





24 - 32” / 610 - 810 mm
THULE
THULE


25
20
10
0
30
20
10
0



3
x1
6 Nm / 4,4 ft-lb
2
1
B
B
THULE
Instructions
EN Tighten alternately
FR Serrer alternativement chaque côté
ES Apretar alternativamente


4


5



x2





6




R x1


L x1





7
2
1
THULE



8
THULE

i





THULE SWEDEN
ONE KEY SYSTEM







512 (x2)
544 (x4)
596 (x6)
588 (x8)


i









i





EN Only a few turns
FR Quelques tours uniquement
ES Sólo algunas vueltas



THULE RACK GUIDELINES

When using Thule Load carriers and accessories, the user must understand the precautions. The points listed below will assist you in using the rack system and will encourage safety. Unless stated otherwise in these instructions, do not carry more than 75 kg (165 lbs.) on Thule load carriers. Thule load carriers do not increase gutter or roof strength. Thule can not warranty loads that exceed this limit. Total load = cargo weight plus weight of accessories used to carry cargo.

• Check local and state laws governing projection of objects beyond the perimeter of a vehicle. Be aware of the width and height of your cargo since low clearance branches, bridges, and parking garages can affect the load. All cargo will affect the vehicle's driving behavior. Never drive with any lock, knob or rack in an open or unlocked position. All long loads such as, but not limited to, sailboards, surfboards, kayaks, canoes, and lumber must be tied down front and rear to the bumpers or tow hooks of the vehicle.

• Remove your Thule rack and accessories when they are not in use and before entering automatic car washes.

• For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and the load being carried.

• Do not use Thule load carriers and accessories for purposes other than those for which they were designed. Do not exceed their carrying capacity. Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.

• Consult with your Thule dealer if you have any questions regarding the operations and limits of Thule products. Review all instructions and warranty information carefully.

• Not for use on trailers or towed vehicles.

• Not for offroad use.

DIRECTIVES POUR SUPPORT THULE

Lorsque vous utilisez les supports et accessoires Thule pour voiture, vous devez observer les précautions suivantes. Les conseils ci-dessous visent à faciliter l'emploi de votre galerie et à l'utiliser en toute sécurité.

• Sauf indication contraire, ne dépassez pas la capacité maximale de 75 kg (165 lb) permise pour les porte charges de Thule. Ne transportez pas plus de 75 kg (165 lb) sur les galeries Thule. Ces dernières ne renforcent pas votre toit ni les points de fixation. Les charges dépassant cette limite ne peuvent pas être garanties. Charge totale = poids du chargement + poids des accessoires utilisés pour le transporter.

• Vérifiez les lois locales ou provinciales sur le dépassement d'objets sur les côtés d'un véhicule. Soyez conscient de la largeur et de la hauteur de votre charge-ment pour passer sous les branches basses, les ponts et les plafonds de stationnement couverts. Tout chargement modifie la tenue de route du véhicule. Ne conduisez jamais avec une serrure, une barre ou un écrou ouverts ou non bloqués. Tous les chargements longs, de type surfs, planches à voile, kayaks, canoës, bois, etc. doivent être attachés à l'avant et à arrière aux pare-chocs ou aux crochets de remorquage du véhicule.

• Retirez votre galerie et vos accessoires Thule lorsque vous ne les utilisez pas et avant de passer au lave-auto.

• Pour protéger votre véhicule et votre galerie, respectez les vitesses limites et le code de la route. Adaptez votre vitesse aux conditions de la route et à la charge transportée.

• N'utilisez pas de galerie et d'accessoires Thule à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ne dépassez pas leur capacité de charge maximale. Le non respect de ces consignes et des instructions spécifiques au produit annulera la garantie.

• Consultez votre revendeur pour toute question sur le fonctionnement et les limites des produits Thule. Lisez attentivement toutes les instuctions et les informations de la garantie.

• Ne pas utiliser sur une remorque ou un véhicule remorqué.

• Ne pas utiliser pour la conduite hors route.

GUÍAS DE PORTACARCAS THULE

Cuando use portacargas y accesorios Thule, debe asegurarse de entender todas las precauciones. Los puntos indicados a continuación le ayudarán a usar el sistema de bastidor y fomentarán su seguridad.

• Salvo instrucción contrario, no se debe superar la capacidad máxima de 75 kg (165 lb) designada para los portacar-gas de Thule. No transporte más de 75 kg (165 lb.) en los portacargas Thule. Los portacargas Thule no incrementan la resistencia de las canaletas ni del techo. Thule no garantiza cargas que excedan este limite. Carga total = el peso de la carga + el peso de los accesorios usados para el transporte.

• Verifique las leyes estatales y locales que rigen la proyección de objetos más allá del ancho del vehículo. Esté al tanto de la anchura y altura de su carga, ya que las ramas, los puentes, los estacionamientos de baja altura pueden dañar su carga.Toda carga afectará el comportamiento de manejo del vehículo. Nunca conduzca con alguno de los seguros, las perillas o los bastidores abiertos o sin seguro. Todas las cargas largas, como tablas a vela, tablas de surf, kayacs, canoas y madera, deban atarse al frente y atrás los parachoques o ganchos de remolque del vehículo.

• Quite su bastidor y accesorios Thule cuando no se usen y antes de entrar a establecimientos para lavado automático de vehículos.

• Como seguridad para su vehículo y sistema de bastidor, obedezca todos las límites de velocidad y avisos de tráfico. Adapte su velocidad a las condiciones del camino y de la carga transportada.

• No use portacargas y accesorios Thule con otra función para la que fue destinada. No exceda su capacidad de carga. Se anulará la garantia si no sigue estos lineamientos o las instrucciones del producto.

• Consulte a su distribuidor Thule si tiene alguna pregunta sobre el funcio-namiento y los límites de los pro-ductos Thule. Repase cuiadosamente todas las instrucciones y la de garantia.

• No use en tráilers o vehículos de remolque.


• No conduzca fuera del camino.

i Visit thule.com for complete warranty and guideline information.

i Visitez thule.com pour obtenir l'information complète sur la garantie et les directives. ty and guide-line information.


i Visite thule.com para ver la información completa sobre las instrucciones y la garantía.

i



THULE SWEDEN

ONE KEY SYSTEM





512 (x2)
544 (x4)
596 (x6)
588 (x8)

Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
Thule Canada Inc. • 700 Bernard • Granby QC J2J 0H6

customer.service@thule.com

www.thule.com